



Brush Cover

Чехол для щеток автомоек самообслуживания

Страница 1 из 1

Чехол Brush Cover обеспечивает очень бережную очистку лакокрасочного покрытия благодаря высококачественной микрофибре и защищает поверхность от частиц грязи с помощью вшитой в него сетки. Шнур с резинкой позволяет надежно фиксировать его на щетках автомоек самообслуживания. Чехол Brush Cover является водо- и пенопроницаемым, поэтому после использования его можно транспортировать в защитной сумке из водоотталкивающего материала. Вес в г/м²: 640; Размер: 30 x 15 см

Области применения

Щетки автомоек самообслуживания

Рекомендация по применению

Надеть чехол Brush Cover на щетку и зафиксировать с помощью шнура. После использования транспортировать в защитной сумке из водоотталкивающего материала, затем промыть и высушить.

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
1 ??.	9998169

Предупреждения

Не хранить чехол Brush Cover в защитной сумке, предварительно не высушив его. Транспортировать в защитной сумке в вертикальном положении. Ручная мойка при температуре не выше 30 °C. Не сушить в сушильной машине. Не гладить утюгом. Не отбеливать.

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.