



Hand Wax W0.01

Voksforsegling med carnauba

Premium voksforsegling for en vannavstøtende høyglans-overflate. Hand Wax W0.01 inneholder premium carnaubavoks, som forseglar og garanterer langvarig beskyttelse av behandlede overflater. Komponentene i forseglingen gjør lakkerte overflater glatte og gir dem fremragende vannavstøtende egenskaper. Resultatet er en betydelig blankere høyglans-finish. Hand Wax W0.01 er så effektiv at det kreves bare en liten mengde for å oppnå ønsket virkning, følgelig er voksen meget drøy i bruk.

Side 1 av 2

Bruksområder

Lakkerte overflater og eksterne plastkomponenter på personbiler, varebiler, motorsykler etc.

Anbefalt bruk

Rengjør/vask kjøretøyet ditt grundig med et alkalisk rengjøringsmiddel (f.eks. Green Star, ikke en forseglende sjampo) før polering og forsegling. Ved grov skitt som treharpiks, rustfilm, tjære osv., må du forhåndsbehandle kjøretøyet ditt med en leirebar eller tjærevask, eller lignende behandling.

Malingsforberedelse: svært til medium forvitret maling. Avhengig av tilstanden, må malingen behandles mekanisk med en slipende polering som Heavy Cut (H9.01) eller Fine Cut (F6.01) (se produktinformasjonen for Heavy Cut og Fine Cut). Fjern eventuelle rester fra Profi mikrofiberkluten. Lett forvitret maling (hologramfjerning) som poleres ved hjelp av høyglanset Micro Cut (M3.20), bør behandles mekanisk ved hjelp av en poleringsmaskin med tvungen rotasjonsbane (f.eks. Makita PO5000C) og Micro Cut Pad (se produktinformasjonen for Micro Cut M3.02).

Fjern eventuelle rester fra Profi mikrofiberkluten*. Tørk alle overflater med en ren Profi mikrofiberklut* dyppet i silikon- og voksfjerner med en liten mengde trykk, og tørk av med en ny Profi mikrofiberklut* ved hjelp av din andre hånd rett før tørking. Dette er den eneste måten å sikre at alle overflateaktive stoffer, tørkemidler og oljerester fra lakker osv. blir fullstendig fjernet og at eventuelle klebep problemer unngås for voksing for hånd.

Advarsel: Silikon- og voksfjerner bør fortynnes med 1:4 vann for følsom enkeltlagsmaling for å unngå matting.

Poler de siste stripene med en annen ren Profi mikrofiberklut* uten å bruke noe trykk. Ved eksponering for sollys eller en natriumdampplampe, skal malingen nå ha en overflate fri for riper og hologrammer. Du bør unngå å ta på malingen med hendene/fingrene etter dette trinnet (fare for klebing, bruk hansker). Overflaten er nå klar til å bli vokset for hånd.

Påfør voks. For å påføre, trykker du svampen som fulgte med i leveringen lett i boksen og



Hand Wax W0.01

Voksforsøgling med carnauba

fordeler voksen jevnt på overflaten. La voksen tørke og poler den med en mikrofiberklut. Ideelt sett bør du alltid jobbe i seksjoner, dvs. fullføre hele panseret først og deretter gå videre til neste seksjon.

Side 2 av 2

Bilvask: For å opprettholde en høyglanset voksoverflate så lenge som mulig og sikre at den ikke fjernes for raskt under rengjøring, må du vaske den forsiktig for hånd. Mye vann og myke vaskeverktøy må brukes, og bare myke tørkekluter skal brukes for å forsiktig tørke overflaten. Det er viktig å unngå harde og aggressive vaskeredskaper da disse kan fjerne voksen raskere og skrape overflaten. Hvis du bruker en bilvask, må du sørge for å bare bruke tekstilvasksystemet.

Pakke

Pakke	Art.nr
0,175 L	426175

Advarsler

Før bruk må man kontrollere egnethet og kompatibilitet.;

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettlig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.