



Reinigungsknete blau

Šetrně odstraňuje i nejdolnější usazeniny, jako je pryskyřice a hmyz, náletová rez, průmyslový prach, rozstříknuté barvy, dehet, vápenné usazeniny atd., z hladkých povrchů, jako je lak a sklo, aniž by je narušila nebo poškodila. Optimální pro intenzivní čištění před leštěním nebo výměnou stěračů.

Strana 1 od 1

Oblasti použití

Pro všechny hladké plochy, jako jsou lakované, skleněné povrchy atd.

Doporučené použití

1. Povrch důkladně předem očistíte (předmytí); 2. Hmotu Reinigungsknete vytvarujete do velikosti dlaně; 3. Na povrch nastříkejte Clay Spray; 4. Hmotou Reinigungsknete lehce přejíždějte po povrchu, dokud nebude hladký a čistý; 5. Nečistoty v modelíně zahněte dovnitř tak, aby byl povrch zase čistý; 6. Reinigungsknete lze používat tak dlouho, dokud nebude celá prolnuta částicemi nečistot; 7. Aby nedošlo k vyschnutí, modelínu po použití navlhčete a uložte do krabičky

Obaly

Obaly	Č. produktu
L	183001

Výstražná upozornění

-

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.