



Reinigungsknet e blau

Elimina con cuidado hasta los depósitos más resistentes, como la savia de los árboles, insectos, herrumbre, polvo industrial, neblina de pintura, el alquitrán, las manchas de cal, etc., de superficies lisas como la pintura y cristales sin atacarlas ni dañarlas. Óptimo para la limpieza profunda previa al proceso de pulido o antes de cambiar los limpiaparabrisas.

Página 1 de 1

Aplicaciones

Para todas las superficies lisas como pintura, cristales, etc.

Recomendación de uso

1. Prelimpiar / prelavar químicamente las superficies a fondo. 2. Moldear la arcilla de limpieza del tamaño de la palma de la mano. 3. Rociar Clay Spray sobre la superficie. 4. Desplazar la arcilla de limpieza sin presionar a lo largo de la superficie hasta que quede limpia y lisa. 5. Amasar la suciedad de la arcilla de limpieza hacia adentro hasta que las superficies estén limpias de nuevo. 6. La arcilla de limpieza puede usarse repetidas veces hasta que esté completamente saturada de partículas de suciedad. 7. Para evitar que se seque, luego de usarla, humedecer la arcilla de limpieza y guardarla en la caja.

Embalaje

Embalaje	N.º de artículo
L	183001

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a sus necesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.